

Flower Merchant – siempre abierta

Características y circulación de aire

- Entrada de aire para el condensador
- Retorno de aire para el evaporador
- Salida de aire del condensador
- Circulación de aire tipo: "Boundary Layer"

